Panasonic®


取扱説明書

家庭用ビルトインオーブンレンジ

品釆

NE-DB800P/801P NE-DB800WP/801WP

目 次



まず、付属品の確認を!2
安全上のご注意・・・・・・3
各部のなまえ8
スチームを使用する調理の準備9
操作部・ドアパネル部10
使える容器・使えない容器12
おかず・ごはんをあたためる14
スピーディーにあたためる ·····15
しっとりふっくらあたためる ・・・・18
お好みの温度にあたためる20
肉や魚を解凍する22
自動メニューで調理する24
レンジで調理する30
レンジスチームで調理する32
煮こみで調理する34
同時調理で調理する36
グリルで調理する38
オーブンで調理する・発酵する39
オーブン予熱あり39
オーブン予熱なし・発酵 ・・・・・・40

取付設置説明書別添付 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- で使用前に「安全上ので注意」(3~7ページ)を 必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

故障点	かな?	44
お手	入れのしかた ‥‥‥‥‥	47
オーフ	ブン付属品ストッカーについて・	52
保証。	とアフターサービス ・・・・・・	54
仕様		裏表紙

スチームショットキーについて …42

その他

まず、付属品の確認を!



付属品	使いかた	レンジ・ レンジスチーム 煮こみ	同時調理	オーブン	グリル
黒角皿 2枚	オーブン・グリルで使用します。 電波を使うレンジ加熱、 レンジスチーム、同時調理では 使用しないでください。黒角皿はオーブン調理中の熱変形を 防ぐため、平らにはしていません。	使えません	使えません	使います	使います
白角皿 品番: A0749-1T60	同時調理で使用します。 レンジ加熱やレンジスチーム、 オーブン・グリル調理には使用しないで ください。	使えません	使います	使えません	使えません
角あみ	グリルで使用します。 レンジ加熱やレンジスチーム、 同時調理には使用しないでください。	使えません	使えません	使えます	使えます
ミトン 2枚 品番: A060M-1F20	角皿 (黒・白) を取り出すときに使用しま あっせん品 取っ手 品番: A0604-1E30 希望小売価格: 420円 くわしくは販売店へお問	(税抜400円	3) 2004£		
セラミックカバー 品番: A6003-1T70	すべての調理時に 常に水受皿にセットして おきます。 (▶9ページ)	セットさ	れています	ーブン庫内の す。 て ▶9ペー	
クックブック 品番: A0016-1U60	調理のコツやレシピを掲載しています。				

- •紛失した場合は、お買い上げの販売店までお申し付けください。(有料)
- •パナソニックのショッピングサイト

Pana Sense(http://sense.panasonic.co.jp)で取り扱っているものもあります。

※イラストは実物とは若干異なります。

オーブンレンジをお使いになる前に

- ・初めて使うときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。
- ・「自動電源オフ機能」

電源はドアを開閉すると入ります。(「O」表示になります) 再びドアを開けるか、調理を始めると庫内灯が点灯します。

約10分間操作しなければ、電源が切れます。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容 | です。



「死亡または重傷を負うおそれがある内容 | です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気を付けていただく内容です。

、危険

■自分で絶対に分解・修理・改造を 行わない



感電・発火したり、異常動作してけが をすることがあります。

分解禁止

●故障と思われるときは、販売店にご相談 ください。

■吸排気口や穴、給水タンク挿入口などに、 ピンや針金などの金属物や異物、指を 入れない



感電やけがをすることがあります。

●異物が入った場合は、専用回路のブレーカーを 切り、販売店にご相談ください。

警告

■定格20A以上、交流200Vの専用ブレーカー につながれた専用コンセントを単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを 使うと異常発熱して発火することがあり ます。

■熱に弱いものを近づけない



燃えやすいものやカーテン・スプレー缶 を近づけるとヒーター使用時の高温で 引火や破裂することがあります。

安全上のご注意(つづき)

警告

■アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電する恐れが あります。

アース線接続

●アース工事は販売店または電気工事店に ご相談ください。

(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)

■操作部や排気口に煮汁や水をかけない



漏電や故障の原因になり、 感電する恐れがあります。

禁止

●誤って水がかかった場合は、販売店にご相談 ください。

■子供だけで使わせたり、幼児に触らせない



やけど・感電・けがをすることがあります。

禁止

■本体のお手入れは、専用ブレーカーを切り、 冷めてから行う



感電・やけど・けがをすることがあります。

注意

■吸気口・排気口をふさがない



火災の原因になります。

禁止

●ごみ、ほこりが付着したときはお手入れして ください。

■卵を電子レンジで加熱するときは、必ず 割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることが あります。

●ゆで卵(殻付・殻なし)のあたためもしないでください。

■長期間使用しないときは、 専用ブレーカーを切る



絶縁劣化などで 感電・火災の原因に なります。

■水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の原因に なります。

禁止

■衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

■ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害 が起こることがあります。

■庫内の包装材は使用前に 取り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。

■ドアに無理な力を加えない



破損によるけがや 電波漏れの原因に なります。

<u></u> 注意

■食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸の恐れがあります。

- ●飲み物 (牛乳・お酒・コーヒー・水など) や生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や加熱後食品を 取り出すときに突然飛び散り(突沸)、やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れがあります。 飲み物は加熱前にスプーンなどでかき混ぜます。
- ●少量の食品は自動で加熱しないでください。 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で様子を見ながら加熱します。
- ■ヒーター調理中、及び調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内・排気口など)に触れない (ただし操作部・ドアの取っ手・タンク取り出しボタンを除く)



高温のためやけどをすることがあります。

特に角皿(黒・白)・角あみには素手で触れないでください。

■自動の「あたため」、自動メニューの「ゆで野菜」 ではふた及びふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、 赤外線センサーが検知できずに食品が発 煙・発火する恐れがあります。

■ミトンを使うときは気を付ける



水や油でぬれたときや破れているときは やけどの恐れがあるので使わないで ください。

●白い布が角皿(黒・白)に当たるように持ってください。

■鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあり ます。

■殻・膜のある食品は 割れ目・切れ目を入れて から加熱する



ぎんなんなどは破裂 して、けが・やけど をすることがあり ます。

■庫内やドアに油・食品カス をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙 などの原因になり ます。

●付着した場合は必ずふき取って ください。

■食品を取り出すとき、 ラップをはずすとき などは注意する



容器が熱くなって いたり、ラップを 高温注意 はずすときに、蒸気 が一気に出てやけど の恐れがあります。

■ビンのふたや、せん(ねじ 式のものなど) ははずして 加熱する



はずさないと容器が 破裂してけが・ やけどをすることが あります。

■庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけない



破損してけがをする 恐れがあります。

●割れたときはそのまま使用せず 販売店にご相談ください。

安全上のご注意(つづき)

/ 注意

■ヒーター加熱後、 熱くなった角皿(黒・白) を急冷するときは注意する



蒸気や飛まつで やけどの恐れが 高温注意 あります。

■庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。

禁止

- ●次の処置をしてください。
 - 下アを閉めたまま
 取消
 を押す。
 - ②専用ブレーカーを切る。
 - ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ●そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

■給水タンクのふただけを持たない



ふたがはずれ水がこぼれたり、 タンク破損の原因となります。

■給水タンクにヒビ、カケ、強いスリ傷が あるときは使わない



水がもれて、感電や漏電の原因になります。 割れたときはそのまま使用せず販売店に ご相談ください。

■セラミックカバーに 衝撃を加えない



破損してけがをする恐れがあります。

■調理中、調理後にセラミックカバーの上に 食器や容器などを置かない

■スチーム調理中、調理後、顔を近づけて



調理時に置くとうまくできません。 また、熱に弱い容器などは溶けたり 変形の恐れがあります。

禁止

ドアを開けない

■調理中、調理後、タンク挿入口付近の金属 部分に触れない



やけどの恐れがあります。

スチーム調理時、ドアを開けるときは 蒸気にご注意ください。 やけどの恐れがあります。

■調理中、調理後ドアに水をかけない



割れてケガをする恐れがあります。

■オーブン付属品ストッカーに乗らない



けがや床を傷つける原因になります。

<u></u> 注意

■オーブン付属品ストッカーを閉めるとき、 手や指をはさまないように注意する



けがをする恐れがあります。

■オーブン付属品ストッカーには 6kg以上収納しない



レールがたわんでけがをする恐れが あります。

禁止

お願い

■テレビ・ラジオ・無線機器・アンテナ線などを近づけない 4m以上離してください。画像の乱れ、雑音の原因になります。

電子レンジ調理

■庫内がカラのまま作動させない

異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。

- ■缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■金属容器・金串などは、使わない 火花が飛び、故障の原因になります。
- ■黒角皿・角あみはオーブン・グリル以外では使用しない 電波(レンジ)を使って加熱する調理では火花が飛ぶことがあるので使えません。

オーブン・グリル・同時調理

- ■角皿(黒・白)は必ずミトンを使って両手で出し入れする。(白い布が角皿に当たるように)
 - 予熱後や調理中、調理後、ドアや本体などが非常に熱くなっています。 やけどに十分ご注意ください。
 - 出し入れするときは角皿の両サイドをしっかりと持ち、なるべくドアの ガラス面など熱くなっている部分に触れないようにご注意ください。



スチーム使用調理

- ■調理前に必ず給水タンク、セラミックカバーの準備をする。(準備について ▶9ページ) 準備をしないと、スチームを使用したメニューができません。
- ■給水タンクに水以外入れない

給水タンクには、水以外入れないでください。故障の原因となります。

- ■給水タンクに入れる水は満水以上入れない 水が給水タンクからこぼれ出て故障の原因となります。
- ■給水タンクの水は使うたびに取り替える 調理のときは必ず新しい水をお使いください。調理後はタンクの水を捨ててください。

各部のなまえ

本体

※イラストは実物と若干異なります。

水位窓

吸気口

給水タンクに入っている水の量が見えます。スチームを使うメニューを調理するとき、ドアを開閉し「O」を表示させ、キーを押したときにランプが点灯します。


操作部

押すと開くカンガルー ポケットタイプです。 (▶10~11ページ)

ドアパネル部

オーブン付属品ストッカー 付属品を収納します。 耐荷重は6kgまでです。

※排気口はIHクッキングヒーターの吸・排気パネル部になります。




- ●底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます
- ●セラミックカバーはすべての調理時に 常にセットしてお使いください。

天井はSC(セルフクリーニング)加工、 側面はフッ素加工をしています。


給水タンク出し入れ口

タンク 取り出し

ボタン



給水タンクは本体に セットされています。



タンク取り出しボタン を押すとタンクが出て きます。

注意

■調理中、調理後、タンク挿入口 付近の金属部分に触れない



やけどの恐れがあります。

スチームを使用する調理の準備

(給水タンク・セラミックカバーの準備)

あたためスチーム、レンジスチーム(**レンジ**2度押し)、**スチームショット**、

自動メニュー のスチーム使用「9~13」、お手入れ「15」をするための準備です。

給水タンクの容量は満水で約400mlです。

「タンクの取り出しかた、給水のしかた」

- 1 ドアを開ける
- タンク取り出しボタンを押してタンクを取り出す。







4 タンクの外側の汚れと水滴 をふきんなどでふき取る。

お願い

・使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします

浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しやすくなるため、水交換の度にタンクを洗ってください。また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。

・スチームをお使いいただく場合には、必ず給水タンクへ水を入れ、本体にセットしてください 調理のときは、新しい水に入れ替えてお使いください。 セットされていない場合は「 *U II* 」を表示します。給水タンクに水を入れてください。


お知らせ


タンクランプ

- •スチームメニューを選んだときに点灯し、タンクに水がないときは点滅します。(「*Ц 円* 」を表示 ▶44ページ)
- 調理スタート時に約2秒間ランプが消灯しますが、水位センサーがタンクの水量を検知するためで故障ではありません。

水受皿にセラミックカバーをセットする

付属品のセラミックカバーを本体底面奥の水受皿の上にセットします。 セラミックカバーはすべての調理時に常にセットしてお使いください。








■調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーを さわらない



高温のためやけどの 恐れがあります。

操作部・ドアパネル部

操作部



操作部のランプが点灯・点滅表示し、手順をお知らせします。

①メニュー・出力・温度つまみ

「自動メニュー」の1~16の番号設定、お好みの温度にあたためるときの仕上がり温度やレンジの出力設定、水が緩慢や同時調理の温度設定に使います。

②表示部

ドアを開閉し、「O」を表示させてからお使いください。

③時間・仕上がりつまみ

- 手動メニューの加熱時間の設定に使います。
- あたため 度子と 解凍 自動メニュー の仕上がり調節に 使います。

4手動メニューキー

食品の状態やお好みの仕上がりに応じて、 加熱時間や温度を設定して使います。

(▶30~43ページ)

⑤自動メニューキー

加熱時間・温度の設定が不要です。 1~13のメニューがあります。 14~16のお手入れができます。

(▶24~29ページ)

⑥解凍キー

解凍時間の設定が不要です。

(▶22~23ページ)

⑦あたためスチームキー

レンジ+スチーム加熱でラップなしでしっとりした仕上がりにあたためることができます。

(▶18ページ)

8あたためキー

加熱時間の設定が不要です。

(▶14~17ページ)


9取消キー

途中で調理をやめたいときやキーを押し間違えた ときに使います。

ルスタートキー


- すべての調理をスタートさせるときに使います。
- ドアを開けると調理は中断されます。 再度押してください。

「M」表示は店頭用のモードです。 この表示のときは、調理はできません。 レンジ を2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、 解除されます。



ドアパネル部

自動メニューの番号とメニュー名を記載しています。



使える容器・使えない容器

	容器の種類	レンジ・レンジスチーム加熱	オーブン・グリル加熱
ガラス	耐熱性がある	使えます・カラメルなど高温になる料理は急熱、急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。	使えます
え	耐熱性がない	使えません カットガラス、強化ガラスも使えません。	🗶 使えません
プラス	耐熱性がある 耐熱温度140℃以上 「電子レンジ使用可能」 表示があるもの	使えます ・ただし、ふたは熱に弱いものがあるため 耐熱温度をご確認ください。 ・密封性の高いふたは使わないでください。 ・油脂、糖分の多い食品は高温になるため 使えません。	使えません ただし、オーブン・ グリル用指定のものは 使えます。
プラスチック	耐熱性がない 耐熱温度 140℃未満	使えません ・電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、フェノール、 ュリア樹脂)は使えません。 ・ただし、解凍で生ものを解凍するときは 発泡スチロール製トレーは使えます。	★ 使えません
陶磁器・	陶器・磁器	使えます ・ただし色絵や、ひび・金銀模様のある器は 傷んだり、火花が飛ぶことがあるので使えません。 ・付属品の白角皿は使えません。	使えます ただし、内側に色絵の あるものは、はげることが あるので使わないで ください。
漆器	漆器	使えません 使えません 塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。	🗶 使えません

レンジ・レンジスチーム加熱 容器の種類 オーブン・グリル加熱 アルミ・ホーロー などの金属容器 🗶 使えません 使えます 金属 •金属や金串なども火花が飛ぶので使えません。 ただし、取っ手が樹脂の ものは使えません。 •金属製の焦げ目付け皿は使えません。 •付属の黒角皿・角あみは使えません。 木・竹製品・ 🗙 使えません ※ 使えません 紙製品 •針金を使っているものは燃えやすくなります。 ただし、耐熱加工を •ただし、耐熱加工を施した紙製品(オーブン 施した紙製品(オーブン シートなど) は使えます。 シートなど) は使えます。 ラップ 使えます 使えません 耐熱温度140℃以上 その他 •ただし、油分の多い料理は高温になるため 高温になり溶ける恐れが 使えません。 あります。 • レンジスチームでラップを使うとスチームの効果 はありません。 アルミホイル 🗶 使えません 使えます ただし、電波を反射する性質を利用して部分的に 付属の黒角皿に敷いたり、 使うことがあります。(肉・魚の解凍など) ホイル焼きに使います。

煮こみでは

耐熱ガラス容器・陶磁器をお使いください。

同時調理では

電子レンジとオーブンの両方に使えるもの(耐熱ガラス容器、陶磁器など)を使ってください。

- ただし、・アルミ・ステンレスなど金属製(フッ素加工も使えます)のケーキ型やパイ皿は使えます。
 - 留め金など金具のついた型、アルミケース、紙型、複数使用するマドレーヌ型・カップケーキ型 などは使えません。


⚠注意

■ あたため、 自動メニュー の「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

おかず・ごはんをあたためる



あたためのキーを使い分けましょう

下記のキーは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています。

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

項目	メニュー	特長・コツ
o あたため レンジ加熱 (▶15ページ)	おかず 汁もの(みそ汁・スープ) ごはん類 (室温・冷蔵・冷凍)	おかずやごはん類をスピーディにあたためます。 • メニューによりラップが必要です。 · 冷蔵・室温ごはんはラップなしで。 · 冷凍ごはんはラップに包んで。 (ラップの重なりは下にして置きます)
O あたため スチーム レンジ+スチーム加熱 (▶18ページ)	しゅうまい 焼き魚、煮魚 ごはん (室温・冷蔵) など	ラップなしであたためます。 スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。 ・ あたため より約2倍の時間がかかります。 ・ 冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのキーがおすすめです。 ・ 少量(100g未満)のおかずの場合は、仕上がりをく弱>に合わせます。(50g未満は自動ではできません)ー尾魚など厚みや形状の不均一な食品は多少加熱ムラが生じることがあります。 ・ 肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。「レンジスチーム」(レンジ 2度押し)であたためてください。(▶クックブック126ページ)



「あたため」・「あたためスチーム」で加熱するときは角皿(黒・白)、角あみを使用しないでください。

スピーディにあたためる



付属品 なし

例) おかずを1品あたためるとき

食品を入れる

- 食品は庫内中央に置く。
- ・食品の量に合った耐熱性の容器で。(▶12~13ページ)

あたためを押す



ぬるめに

したいとき

お好みの仕上がりを選ぶには





を回して仕上がりを選ぶ

- ・強弱を5段階から選べます。
- **スタート** を押す前、または **時間・仕上がり** のランプが 点灯中(スタート後約14秒間)に、強弱の設定ができます。



弱・標準・強

シタートを押す

- •庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 「開始 | から「終了 | までバーが点滅しながら増えていき、あたための進行状態を お知らせ。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べかえたあとに

- 再度 **あたため** を押してから **スタート** で加熱する。
- **レンジ** 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

「あたため」キーで加熱できない食品は

・ 自動メニュー の [1 牛乳] であたためる

牛乳、水、コーヒー (**あたため** であたためると沸とうする恐れがあります。)

- レンジ 600Wで時間を合わせて加熱する
 - · お酒 (**あたため** であたためると沸とうする恐れがあります。)
 - ・冷凍力レー、シチュー

- ・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン
- ・冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの)
- ・ レンジ 300Wで時間を合わせて加熱する

いかなど、はじけやすい食品

・「レンジスチーム」(レンジ 2度押し)で時間を合わせて加熱する

肉まん・あんまんなどのあん入り食品

(手動で調理するときの設定時間▶クックブック124ページ)

メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません。

	一場品 カンス フンステック名のかにはかいかに フェ カンち く国が ひいため 反たち とん					
	ラップするもの	ラップしないもの				
蒸しもの カレー ・ カレー ・ シンチュー		ごはん・ごはん・みそ汁・スープ				
シチュー 煮魚	煮魚タレのかかった 加工食品など	野菜炒め、いためものハンバーグ・ ハンバーグ・ パンバーグ・ 焼きる				
NATE -	・ 冷凍食品 (フライ類を除く) ・ 冷凍ごはん (ラップの重なりは 下にして置く)	フライ ・ 照り焼き				
冷凍もの		煮もの 野菜の煮ものなど				

食品のラップのしかた

ラップは食品にぴったりつけましょう。

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが 正しく働かず、上手にあたためできないことが あります。



ラップで直接食品を包んでいるときはラップが 重なっている方を下にして置きます。重なって いる方を上にすると上手にできません。






上手にあたためるには

食品の置きかた

同じ食品を2~4品同時にあたためることができます。 庫内底面の「STEAM WIDE&FLAT」の文字を目安に食品を庫内中央に寄せて置きます。

同じ食品を複数あたためるときは、同じ分量・同じ温度にしてください。 分量・温度が違うと上手にできません。



- ・端に置くと加熱がうまくできません。必ず庫内四つ角のイラスト(■)より内側に置いてください。 また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- 赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンの使用後・レンジを連続使用したあとは、 庫内を十分に冷ましてください。

あたためのコツ

分量が100g未満の場合は赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する恐れがあります。

レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。

(お好みあたための-10~40℃の設定の場合を除く ▶20ページ)

室温・冷蔵ごはん

- 分量は、約100~500gまで。
- お茶わんまたは容器に入れて ラップをしないであたためます。



冷凍ごはん

- 分量は、約100~300gまで。
- ラップに包んだ冷凍ではんは、 ラップの重なっている方を <u>必ず下にして</u>お皿にのせて加熱します。

おかず

- 分量は、約100~500gまで。
- •容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- •市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

カレー・シチュー

- 具などがはねることがありますので、必ずラップを してください。ラップを取るときは注意して ください。
- 時間・仕上がり つまみで<強>に合わせる。
- •加熱後、必ず混ぜてください。
- ・冷凍カレーは自動ではあたためられません。レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。(クックブック ▶124ページ)

お弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変型する恐れがあります。
- •アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- •お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

上手に冷凍するには

ではんなどは平たく均一に一人分、一個ずつ(約150~300g位)ラップに包んで冷凍します。できるだけ平たく形を整えましょう。

しっとりふっくらあたためる



付属品 なし

例) おかずをあたためるとき

給水タンクの準備をし、ラップをせずに食品を入れる

- 給水タンクに水をいれる(▶9ページ)
- 食品は庫内中央に置く。
- 分量は約100~500gまで。
- 異なる食品を同時にあたためることはできません。

。 変型 を押す

弱•標準・強

弱・標準・強

ぬるめに

あつめに

したいとき

したいとき

(お好みの仕上がりを選ぶには)

時間・仕上がり



を回して仕上がりを選ぶ



• **スタート** を押す前、または **時間・仕上がり** のランプが 点灯中(スタート後約14秒間)に、強弱の設定ができます。

次のような食品は<弱>を選んでください。

- 約50~100g未満のおかず (小さな切り身魚、やきとり2本、しゅうまい3個など)
- 食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります。 (小さな切り身魚やししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど)
- 50g未満は自動ではできません。

<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

スタートを押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まる。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- | 時間・仕上がり | のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- 容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出して ください。
- 連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分にふき取って ください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

あたため足りないときは

時間・仕上がり のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間 (最大10分まで) を合わせて **スタート** を押します。ランプが消えたときは食品を取り出して、混ぜたあとに **レンジ** 300Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。

「あたためスチーム」で加熱できない食品

肉まん・あんまんは「レンジスチーム」(**レンジ** 2度押し) で時間を合わせて加熱します。 (設定時間 ▶クックブック126ページ)


お願い

- あたためスチーム で加熱するときは角皿 (黒・白)・角あみを使用しないでください。
- ・スチーム調理終了後、水受部 (▶48ページ) にたまった水は毎回ふき取ってください。

お知らせ

- 給水について
 - 清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう。
- 給水タンクの容量は、満水で約400mlです。

お好みの温度にあたためる



付属品 なし

- -10℃~90℃のお好みの温度にあたためることができます。
- 赤外線センサーで食品の温度を検知しています。
- ・メニューによりラップをするものとしないものがあります。(▶16ページ) 冷蔵・室温ごはんはラップなしで。冷凍ごはんはラップに包んで。(ラップの重なりは下にして置きます)

例) おかずを1品あたためるとき

7 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置く。
- ・食品の量に合った耐熱の容器で。(▶12~13ページ)
- 2

メニュー・出力・温度

を回して温度を合わせる



- •右へ回すと温度が高く、左へ回すと温度が低くなります。 (70℃から表示がはじまります。) 5℃きざみに設定できます。
- •45℃以上に設定する場合は、スタート後にも、 **メニュー・出力・温度** つまみのランプが点灯中(約14秒間)に つまみで温度の変更ができます。
- 3 🎭ト を押す
 - 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
 - 「開始」から「終了」までバーが点滅しながら増えていき、 あたための進行状態を知らせる。





ピッピッ…と5回鳴ったら

• 庫内灯が消灯。

- ・取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。


お好みの温度で加熱するときの食品の温度の目安

温度は-10~90℃まで5℃きざみで合わせられます。


特に熱くしたいときのみ90℃に設定してください。

※牛乳・水・コーヒーは**「自動メニュー**」の「1 牛乳」であたためてください。(▶25~26ページ)

※お酒は レンジ 600Wで時間を合わせて加熱してください。(クックブック ▶ 124ページ)



肉や魚を解凍する



付属品 なし

あります。)

「解凍」キーを使い分けましょう。

(形状・開始温度によっては部分的に煮えることが

全解凍半解凍・ほぐしやすい固さに解凍します。・少し固めの仕上がりです。・煮る、いためる、焼くなどすぐに調理する場合に包丁でサクサクと切れる固さにします。適しています。・さしみや肉の細切り、いかに切り目を入れる場合

ラップをはずし、 トレーにのせたまま食品を入れる



発泡スチロールのトレーにのせた食品を庫内中央に置く。

2 降凍を押す

全解凍弱標準強

などに適しています。



・1度押すと「全解凍」 ・2度押すと「半解凍」

「全解凍」の場合

「半解凍」の場合

お好みの仕上がりを選ぶには



を回して仕上がりを選ぶ

スタート を押す前、または **時間・仕上がり** つまみランプが 点灯中(スタート後14秒間)に、強弱の設定ができます。

3 プタート を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- ・途中で残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- **|時間・仕上がり**| つまみのランプが点滅します。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

まだ解凍できていないときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** つまみのランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間(最大10分まで)を合わせて「**スタート** を押します。

ランプが消えたときは、「**レンジ** 100Wで様子を見ながら解凍してください。

「解凍」キーで解凍できない食品は

冷凍野菜

レンジ 600Wで時間を合わせて解凍する。(設定時間 ▶クックブック125ページ)

お願い

| 解凍 | で加熱するときは角皿 (黒・白)、角あみを使用しないでください。

上手に解凍するには

- クックブック ▶22ページ
- 分量は、1度に100~500gまで。
- •家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。
- ・温度のあがった食品は、「レンジ」100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
 - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- 発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- ・自動では分量が100g未満の食品は上手に解凍できません。


レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。(設定時間 ▶クックブック125ページ)

- 食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- ・赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの調理後、同時調理のあと、レンジの連続使用後は、 庫内を十分に冷ましてください。

上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える

1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえます。




ラップでしっかり密封する

ー尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから一尾ずつ保存。 えびは重ならないよう並べます。



自動メニューで調理する



メニュー・出力・温度つまみ

時間・仕上がりつまみ

自動メニューキーを使うと、以下のメニューが調理できます。 メニューごとに付属品が違います。クックブックの下記ページをご確認のうえお使いください。

1	牛乳	P.25	5	グラタン	P.50		スチー	ム使用	
2	ゆで野菜 (葉菜)	P.26	6	ヘルシーフライ	P.54	9 茶わん蒸し	P.38	12 シュー2段	<u>* P.114</u>
3	ゆで野菜(果花菜)	P.27	7	クッキー1段	P.92	10 ケーキ	P.82	13 フランスパン	P.108
4	ゆで野菜(根菜)	P.27	8	クッキー2段	P.92	11 シュー1段	P.114		

※予熱があるメニューです

目動メニュー 1~9

- 食品を入れる
 - 「9 茶わん蒸し」は給水タンクに2の目盛り以上水を入れる。
- 動×コーを押す



を右に回してメニュー番号を合わせる

「9 茶わん蒸し」はわん数 (1~6わん) も合わせます。

スチーム 黒角皿 下段 弱・標準・強 **与**一十二_碗—

[9 茶わん蒸し・4わん] の場合

(お好みの仕上がりを選ぶには)



を回して仕上がりを選ぶ



- **時間・仕上がり** つまみで強弱の設定ができます。 (メニューによって強弱の設定が、3段階のメニューと5段階のメニューがあります。)
- スタート後にも **時間・仕上がり** のランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。
- えタートを押す
 - 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
 - 途中で残り時間を表示。(「1 牛乳」以外)



- 庫内灯が消灯。
- | 時間・仕上がり | のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- •終了後、電気部品保護のため最大15分間ファンが回ります。

予熱あり

予熱するとき、角皿(黒・白)・角あみや食品を入れないでください。 (13 フランスパンのみ黒角皿1枚を下段に入れて予熱する)

給水タンクの準備をする

1の目盛り以上、水を入れる。

働/ニーを押す



を右に回してメニュー番号を合わせる



[12 シュー2段]の場合

お好みの仕上がりを選ぶには

時間・仕上がり



を回して仕上がりを選ぶ



- **時間・仕上がり** つまみで強弱の設定ができます。
- スタート後にも | **時間・仕上がり** | のランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。



庫内灯が点灯し、予熱が始まる。



ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- 「予熱完」を表示。
- 約48分間予熱を保持。

ドアを開けて食品を入れる







- 庫内灯が点灯し、加熱が始まる。
- 途中で残り時間を表示。





ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- •終了後、電気部品保護のため最大15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間 (最大10分まで) を合わせて **スタート** を押します。

ランプが消えたときはクックブックの各レシピページを参照してください。

お願い

スチーム調理終了後、庫内底面や水受部 (▶49ページ) に結露した水がたまる場合があります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。

お知らせ

- 自動メニュー「9~13」は調理スタート前に給水タンクの水量を水位センサーによりチェックします。 水量が少ない場合はスタートしません。必ず指定の水量をお守りください。
- 予熱完了後、ドアを開けている時間が長いと庫内の温度が下がり、スチームの効果が十分に出なくなります。 ドアを開けて約2分経過すると「O」表示にもどります。

(ドアを開けて約1分30秒後にピッピッと鳴ってお知らせします。)

そのときは再度予熱から操作し直してください。


使いかた・・・自動メニュー

付属品 なし


置きかた

庫内底面の「STEAM WIDE&FLAT」の文字を目安に庫内中央に寄せて置きます。


1杯




2杯




3杯










庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうする恐れがあります。 必ず庫内四つ角のイラスト(■)より内側に置いてください。

あたためのコツ

- [1 牛乳] で牛乳・コーヒー、水があたためられます。
- •分量は、一度に1~4杯まで。容器の8分目まで入れる。
- ※容器に対して少量しか入れないと、沸とうする恐れがあります。
- ※2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- •容器は、広口で背の低いもの。(マグカップなど)
- •おいしく飲むために、加熱前と加熱後に混ぜる。 (カフェオレは、インスタントコーヒーを入れて混ぜるだけでOK!)
- •容器の形状により仕上がりが異なります。 **時間・仕上がり** つまみで仕上がり調節をしてください。



レンジ 600Wで時間を合わせてあたためます。

(設定時間 ▶クックブック124ページ)

容器は背の低い、ずんぐりしたものをお使いください。 コップでお酒をあたためるときは広口のものをお使いください。 加熱前と加熱後に必ず混ぜてください。





「1 牛乳」で加熱するときは角皿を使用しないでください。

お知らせ

「1 牛乳」のメモリー機能について

牛乳で設定した仕上がり調節を記憶します。次にあたためるときは記憶した仕上がりに設定されています。

あたため足りないときは

レンジ 600Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。(▶クックブック124ページ)

付属品 なし

3種類を使い分けましょう

2 ゆで野菜(葉菜) : ほうれん草・キャベツ・グリーンアスパラガス・もやしなど

3 ゆで野菜(果花菜) : ブロッコリー・なす・かぼちゃ・さやいんげんなど

4 ゆで野菜(根菜) : じゃがいも・さつまいも・さといも・にんじん・大根など

誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります。 下記の項目に従って正しくお使いください。

- ・葉菜はラップに包んで必ず耐熱性の平皿にのせて加熱しましょう。果花菜・根菜は必ず耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱しましょう。陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。
- ・分量が100g未満の場合は レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでるときのコツ

- アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- •洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。 ただし、容器に水をはりその中に野菜を入れて加熱しないでください。
- •季節により、仕上がりが異なります。 **時間・仕上がり** つまみで調節してください。
- •取り出すときは皿が熱くなっているので気を付けてください。

2 ゆで野菜(葉菜)

分量は、100~500gまで。 (ほうれん草・小松菜・青梗葉は300gまで)

ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水でアクをとる。

キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

もやし

グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。

時間・仕上がり つまみで<弱>に合わせる。

加熱後、手早く冷水に取る。

直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、 庫内中央に置く。

- ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ラップは何重にも重ねて巻かない。





■ あたため、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた及びふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

3 ゆで野菜(果花菜)

分量は、100~500gまで。

かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

さやいんげん

すじを取る。

耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く。

ラップは何重にも重ねておおわない。



4 ゆで野菜(根菜)

分量は、100g~1kgまで。 (にんじん・大根は500gまで)

にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。 厚切り、角切りのにんじんは **レンジ** 600Wで時間を 合わせて加熱する。

(設定時間 ▶クックブック125ページ)

薄く切ったもの、小さく切ったものなどの少量加熱は 火花が出て焦げることがあります。

水にくぐらせて耐熱性の皿に並べ、ラップをして レンジ 600Wで様子を見ながら加熱してください。

じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。 (切って使うとき) 皮をむき大きさをそろえて切る。

大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

耐熱性の平皿にのせ、ラップでおおい庫内中央に置く。

ラップは何重にも重ねておおわない。



加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中(2分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて **スタート** を押します。ランプが消えたときは **レンジ** 600Wで様子を見ながら加熱してください。

レンジで調理する

レンジキー

メニュー・出力・温度つまみ

付属品 なし

定の出力で調理する

- 例) 「300W」で調理するとき
 - 食品を入れる
 - シンジを押す

600Wで加熱するときは、4の操作へ。

600 w



を左に回して

3 00 w

出力300Wに合わせる

600W、300W、150W、100Wの順に出力を表示。



を回して時間を合わせる

分

合わせることができる時間

•600W、300W(最大時間設定30分) •150W、100W(最大時間設定5時間)

10秒単位 30秒単位 1分単位 0 5分 10分 30分

30秒单位 1分单位 5分单位 10分单位 0 10分 30分 2時間


えタートを押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- | 時間・仕上がり | のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)



出力を組み合わせて調理する<連動調理>

「レンジ」→「レンジ」の組み合わせができます。 かぼちゃの煮ものや五目豆などに使います。

例)「600W 10分」→「100W 3時間」で調理するとき



レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
600W	食品のあたためや野菜をゆでるとき 市販の冷凍食品のあたために 調理全般
300W	魚類の調理など
	卵料理など
150W	煮豆などの追加加熱に
100W	解凍を手動でするときに

加熱時間を追加したいときは


加熱終了後、**時間・仕上がり** つまみのランプが点滅中(2分間)に追加時間を合わせて **スタート** を押します。ランプが消えたときは、再度 2 からの操作をします。

お願い

- ・「レンジ」で調理するときは角皿(黒・白)、角あみを使用しないでください。
- **レンジ** を長時間使用したあとやオーブン調理後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に 置かないでください。

(発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形したりする恐れがあるため、耐熱容器をお使いください。)

レンジスチームで調理する



メニュー・出力・温度つまみ

付属品 なし

「レンジスチーム」は、予熱でスチームを発生させたあと、合わせた調理時間だけ、レンジとスチームで調理します。

例)「レンジスチーム」(レンジ2度押し)10分で調理するとき

- 給水タンクの準備をし、ラップをせずに食品を入れる
 - 給水タンクに水を入れる。(▶9ページ)
 - オーブンの予熱機能とは異なり、スチームを発生させる予熱ですので、予熱時から食品を入れておきます。
- 2 レンジ を2度押す

スチーム

使用しているレンジ出力は、350Wです。

号 時間·仕」

▽ を回して時間を合わせる

スチ-ム 11 分 秒

合わせることができる時間(最大時間設定15分)

10秒単位 30秒単位 1分単位


0 5分 10分 15分

4 🎭ト を押す



予熱がはじまり、予熱にかかる時間を表示。


- 合わせた調理時間、水受皿の温度によって予熱時間が多少変わります。
- 庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- 5 予熱完了後、3 で合わせた調理時間 を表示し、加熱が始まる





ピッピッ…と5回鳴ったら


- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)



出力を組み合わせて調理する<連動調理>

「レンジ」→「レンジスチーム」の組み合わせができます。 和菓子などに使います。

例) 「レンジ 600W 4分」→「レンジスチーム 5分」で調理するとき




加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間を合わせて **スタート** を押します。ランプが消えたときは **2** からの操作をします。


お願い

- ・「レンジスチーム」で調理するときは角皿(黒・白)・角あみを使用しないでください。
- ・スチーム調理終了後、水受部 (▶48ページ) にたまった水は毎回ふき取ってください。

煮こみで調理する



付属品 なし



•

ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり のランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)



加熱時間を追加したいときは

- •加熱終了後、**時間・仕上がり** のランプが点滅中(2分間) につまみで追加時間を合わせて **スタート** を押します。
- ランプが消えたあと、追加加熱したいときは**煮こみ**を1秒以上押すと表示部に「**弱**」を表示します。 その状態で 3 からの操作をしてください。**弱**出力からの加熱がはじまります。

お願い

- ・煮こみで調理するときは角皿(黒・白)、角あみを使用しないでください。
- **煮こみ** 使用後は、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形したりする恐れがあるため、耐熱容器をお使いください)

深めの耐熱容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれないように深めで立ち上がりのまっすぐなものをお使いください。 底が平らな直径約25cm(内径約22cm)、深さ約10cmのふたつきの3L以上の容器をお使いください。

同時調理で調理する

同時調理キー メニュー・出力・温度つまみ



付属品



白角皿

- 1 食品を入れる
- 2 帰還を押す
 - ・1度押すと「同時調理1」… ローストチキンなど肉類
 - ・2度押すと「同時調理2」… パイなどのお菓子類



「同時調理1|の場合



「同時調理2」の場合

3



を回して温度を合わせる

白角皿

150℃~250℃の設定が可能です。

4



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定2時間)

30秒単位 1分単位 5分単位

0 10分 30分 2時間

5




庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- 庫内灯が消灯。
- ・ **時間・仕上がり** つまみのランプが点滅。 ランプが点滅中は追加加熱できます。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、電気部品保護のために最大15分間ファンが回ります。



加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、**時間・仕上がり** つまみののランプが点滅中 (2分間) につまみで追加時間を合わせて **スタート** を押します。ランプが消えたときは **2** からの操作をします。

- 同時調理 で調理するときは黒角皿、角あみを使用しないでください。
- ・容器は電子レンジとオーブンの両方に使えるもの(耐熱ガラス容器、陶磁器など)を使ってください。 ただし、アルミ・ステンレスなど金属製(フッ素加工も使えます)のケーキ型やパイ皿は使えます。 (留め金など金具のついた型、アルミケース、紙型、複数使用するマドレーヌ型・カップケーキ型 などは使えません。)
- **同時調理** を長時間使用して庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形したりする恐れがあるため、耐熱容器をお使いください。)

グリルで調理する

メニュー・出力・温度つまみ

付属品




角あみ

黒角皿

または



黒角皿



オーブン/発酵キー グリルキー

スチームショット が使えます。(▶42ページ)

食品を入れる

ブリルを押す



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位

5分 10分 30分

タートを押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。

※スタート後、**スチームショット** のランプが 点灯します。

(スチームショットを使うときは ▶42ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 時間・仕上がり つまみのランプが点滅。(2分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、電気部品保護のため最大15分間ファンが回ります。


加熱時間を追加したいときは


加熱終了後、時間・仕上がり ランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて スタート を 押します。ランプが消えたときは 2 からの操作をします。

- グリル で調理するときは白角皿を使用しないでください。
- •黒角皿にアルミホイルを敷く場合は、周囲の穴をふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの 原因になります。
- **グリル** 使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形したりする恐れがあるため、 耐熱容器をお使いください)

使いかた・・・グリル・オーブン

オーブンで調理する・発酵する





オーブン

予熱あり

予熱するとき、黒角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

スチームショット が使えます。(▶42ページ)

1 を1度押す



2



を回して温度を合わせる



- 110~250℃・300℃の設定が可能です。(庫内の温度が高いときは300℃の設定はできません。)
- 30・35・40・45℃は発酵の温度です。(▶40ページ)
- 3 タートを押す




- •庫内灯が点灯し、予熱が始まる。
- •温度のバーが点滅して、現在の予熱の進行状態をお知らせ。
- 予熱時間の目安

150℃:約2分、200℃:約4分、250℃:約6分、300℃:約9分

ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

- 「予熱完」を表示。
- •約48分間予熱を保持。



ドアを開けて食品を入れる

ただし、300℃の場合、予熱終了後ドアを開けると自動的に250℃に下がります。

4




を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定2時間)

30秒単位 1分単位 5分単位

0 10分 30分 2時間



^{スタート}を押す

点灯します。 (スチームショットを使うときは ▶42ページ)

庫内灯が点灯し、残り時間を表示。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- **時間・仕上がり** つまみのランプが点滅。 ランプが点滅中は追加加熱できます。(2分後、自動的に消灯)

※スタート後、**スチームショット** のランプが

- 取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、電気部品保護のため最大15分間ファンが回ります。

予熱なし

「スチームショット」が使えます。ただし、発酵では使えません。(▶42ページ)

- 食品を入れる
- |メーフンぽぽ| を2度押す

発酵は1度押しからも設定できます。





を回して温度を合わせる

- オーブンは110~250℃の設定が可能です。
- 発酵は30・35・40・45℃の設定が可能です。

オーブン予熱なしの場合



里鱼皿

発酵の場合



を回して時間を合わせる

合わせることができる時間(最大時間設定2時間)

30秒単位 1分単位 5分単位

0 10分 30分 2時間

110 150 200 250 300

オーブン予熱なしの場合

黒角皿

発酵の場合



スタートを押す

庫内灯が点灯し、残り時間が表示。

- ※発酵の温度(30·35·40·45℃)に設定した場合は 庫内灯は点灯しません。
- ※スタート後、**スチームショット** のランプが点灯します。 (スチームショットを使うときは ▶42ページ)



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- •庫内灯が消灯します。
- 時間・仕上がりのランプが点滅します。 ランプが点滅中は追加加熱できます。(2分後、自動的に消灯)
- •取り出し忘れると、ブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・終了後、電気部品保護のため最大15分間ファンが回ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、時間・仕上がり のランプが点滅中(2分間)につまみで追加時間を合わせて

スタート を押します。

ランプが消えたときは、オーブン(予熱なし) 2 からの操作をします。

途中で温度を変更したいときは

加熱中にメニュー・出力・温度つまみを回して調節します。

お願い

- オーブン/発酵 で調理するときは白角皿を使用しないでください。
- •黒角皿にアルミホイルを敷く場合は、周囲の穴をふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因になります。
- **オーブン/発酵** 使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形したりする恐れがあるため、耐熱容器をお使いください)

お知らせ

発酵について


- 庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。食品の様子を見ながら発酵の温度、発酵の時間を調節してください。
- 夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、食品の様子を見ながら 発酵の温度、時間を調節してください。

特に30・35℃については室温での発酵をおすすめします。

また、冬場など室温が低い場合、生地の様子を見ながら、十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

スチームショットキーについて

スチームショットキー



スチームショットは、「グリル」、「オーブン/発酵」で調理するときのみ使えます。 ただし、予熱のときと発酵の温度(30・35・40・45℃)のときは使えません。

スチームショットキーとは

手動のオーブン調理やグリル調理中にスチームを入れることができるキーです。 スチームを効果的に入れることでふくらみをよくしたり、火の通りをよくします。

スチームショットキーの加熱のしくみと使いかたのコツ

■オーブン調理

コツ:シュー皮、フランスパン、ドイツパンは予熱終了後オーブン調理開始直後に使うとふくらみがよくなります。

スポンジケーキは、調理時間の約半分の時間が経過したときに使うとよいでしょう。

例:シュークリーム (角皿1段分) を焼く場合 (オーブン/発酵 予熱あり200℃で23分加熱)

- ①オーブン予熱終了後、焼き上げ時間を23分に設定してスタートする。
- ②調理を始めてすぐに **スチームショット** で7分の設定をする。
- ③7分後にスチームショットが終了し、オーブン調理が継続される。
- ④23分経過後、調理が終了する。

(スチームショットの7分は全体の調理時間23分に含まれます。)


■グリル調理

コツ:魚の干物など加熱開始直後に使うと食品の乾燥が防ぐことができ、しっとりと仕上がります。

例:さんまの開きの場合(ブリル)で16分加熱)

- ①焼き上げ時間を16分に設定する。
- ②調理を始めてすぐに スチームショット で5分の設定をする。
- ③5分後にスチームショットが終了し、グリル調理は継続される。
- ④16分経過後、調理が終了する。

(スチームショットの5分は全体の調理時間16分に含まれます。)



給水タンクに水を入れる。(▶9ページ)

🕖 オーブン調理を行う

(▶39~41ページ)

3 スチームを入れる

① 残り時間10分を確認する

110 150 200 250 300

2 ZF-4939h

オームショット を2回押す

- スチームを入れるタイミングは(▶42ページ)
- 1回押すと1分設定できる。 押すたびに1分ずつ設定時間が追加されます。
- 合わせることができる時間(最大時間設定10分)

1分単位 10分

• スチームショット を11回押すと、設定時間は0秒に戻ります。 設定時間が0秒になり3秒経過すると、もとの調理画面に戻り、 スチームショットは解除されます。



11回押した場合

3秒経過後、スチームショットが始まる

- オーブン調理のとき、スチームショット中、設定温度の変更はできません。
- 庫内が高温のためスチームは見えません。

スチームショット終了後、もとの調理の画面に戻る

スチームショットの時間は、調理全体の設定時間に含まれます。

黒角皿 110 150 200 250 300 1111111111

お願い

- スチームショット は調理中、何度でも使用できます。
- スチームショット中に スチームショット で設定した時間は取り消しできません。時間は少なめに合わせてください。

お知らせ

- スチームショット は調理中の残り時間が2~3分のとき、2分以上設定できません。 1~2分のときは1分以上設定できません。残り時間が1分以下のときは設定できません。
- スチームショット中、 **取消** を押すとすべての調理がOFFになります。

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因			
全く動かない	 停電していませんか。 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 表示部に「O」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。 			
食品が全くあたたまらない	表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」を2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「M」表示が消え、解除されます。			
調理中「カチカチ」音がしたり 調理終了後ファンの回る音がする	電子レンジの出力、ヒーターを切り替えているスイッチの音や、 調理電気部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。 庫内温度が高いときは最大15分間ファンが回ります。			
電子レンジ調理・同時調理のとき 火花が出る	金粉・銀粉のある容器を使用したり、庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れたりしていませんか。(▶12~13ページ)付属品の黒角皿・角あみを使用していませんか。			
 ・初めて使ったときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあり気になるときは、脱臭をしてください。(▶49ページ) ・庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ※ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがあり故障ではありません。 				
自動調理で、残り時間が出るときと 出ないときがある	食品の種類や分量、使用するキーによって変わります。			
ドアがくもり、水滴が落ちる スチームがでない	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。 給水タンクに水が入っているか確認してください。			

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと 取消 キーを押し、再度設定してください。

症状	調べるところ		
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

症状	調べるところ
	自動メニュー「16 水受皿」のときに水受皿にクエン酸を溶かした水が入っていないときに表示します。 ※水受皿に指定量のクエン酸を溶かした水を入れてください。 (お手入れのしかた ▶50ページ)
U 15	タンクに水アカや傷、水滴がついていないか、タンクの外側に水滴がついていないかを確認してください。 ①水アカや汚れがついているときは柔らかいスポンジで水洗いをしてからタンクに水を入れて(タンクのまわりの水滴もよくふき取ってください)再度操作し直してください。 ②大きな傷がついていたときは販売店に連絡してタンクを交換してください。(有料です) ③①、②を確認してタンクに異常がないときは水位センサーの故障です。販売店にご相談ください。
	電気部品の温度が高いときに表示します。 庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量を入れて 加熱していませんか。 →庫内に食品を入れるか、分量を増やしてください。
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 →表示が消えるまでドアを開けて待つか、 取消 を押してから 手動で調理してください。
U 55	電気部品の温度が高いときに表示します。 電気部品の温度が高くなるとレンジ出力が下がり、その後「 U 65 」 が表示されます。 →ぬるく仕上がったときは、再度あたため直してください。

故障かな?(つづき)

左記のことをお調べになり、なお異常があるときは保証書をお示しのうえ、 お買い上げの販売店へご連絡ください。


- ■ご連絡いただきたい内容
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(ビルトインオーブンレンジ)
- 3. 品番
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次の表示が出たときには専用ブレーカーを切り、表示内容をお買い上げの販売店へ ご連絡ください。

- 保証書に記入してあります。



お手入れのしかた

本体部・ドア部





■本体のお手入れは、専用ブレーカーを切り、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることがありま す。

赤外線センサー取り付け部

奥面上部にあります。

※イラストは実物と若干異なります。

■ドア・操作部

ぬれぶきん・柔らかい布でふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布で拭き取り、残った洗剤を拭き取ります。

■庫内底面

汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

・汁や食品カスは、こまめにぬれぶきんでふき取ってください。 特にオーブン調理の前には、庫内をきれいにふきとってから調理をしてください。 周囲のパッキン部分は強くこすらないでください。はがれる恐れがあります。

「すぐに」「できめに」が、ポイントです。」

ひどい汚れは、クリームクレンザーを付けたナイロンたわしで汚れをこすり取り、 ぬれぶきんで残ったクリームクレンザーをふき取ります。

庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。 底面が割れる恐れがあります。

■庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

天井

SC(セルフクリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。 SC効果を維持させるために、SC加工面に多量の油が付着すると効果が低下するため、 鶏の照り焼きなどの油の飛び散る料理を、連続して4~5回繰り返さないでください。

側面・奥面

側面はフッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

- 汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)をふきんにしみ込ませふき取ります。
- •汚れがこびりついたときは台所用洗剤(中性)を少し多めに布にしみ込ませて汚れた部分にかぶせ、しばらく置いてからふき取ります。(肉汁・油などがたまると、発煙・発火・さびの恐れがあります。)
- •汚れがひどいとき、油の飛び散る料理のあと、においが気になるときは脱臭してください。(▶49ページ)


- •洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れないでください。 (故障の原因になります)
- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性) を使わないでください。 (傷・変形・変色の原因になります)
- ・庫内を強くこすらないでください。セルフクリーニング効果低下やフッ素加工が、はがれる原因になります。 とくにクレンザー(粉タイプ)・漂白剤などは使用しないでください。 (庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)

お手入れのしかた(つづき)


付属品

■給水タンク

水アカ・カビなどの発生を抑えるため、週に 1 回は必ず水洗いをしてください。 タンクは分解してお手入れできます。




給水タンク/ふたとパッキン




- 1 ふたの凸部に指を引っ掛けふたをはずす。
- 2かたの裏のパッキンを 外し、柔らかいスポンジ で水洗いする。
- 3パッキンを取り付ける。

給水タンク/フィルターとケース



1 ふたのうらのフィルターの 先を回してはずし、柔らか いスポンジ・歯ブラシなど で水洗いし、中もよく すすぐ。(給水経路になる ため清潔にします。)



- 2フィルターの先を取り 付ける。
- 3ケースを柔らかいスポンジで 水洗いする。 (ケースに傷をつけないで ください。)

お願い

ナイロンたわし、クレンザーは使用しないでください。ケースに傷がついて水量を検知できない場合があります。



- ・シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性)、クレンザー、漂白剤、家庭用中性洗剤を使わないでください。(傷・変形・二オイの原因になります。)
- つめでふたやパッキンをはずさないでください。(つめがかけたりする恐れがあります)
- 給水タンクの取り付けは、タンクに記載の取り付け方向の矢印を奥にして取り付けてください。
- 給水タンクは食洗機、食器乾燥機には入れないでください。タンクの変形、破損の原因になります。

付属品(つづき)

■黒角皿(2枚)、角あみ

- •使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取ります。
- •金属たわしなどは傷がつく恐れがあるため、なるべく使わないでください。

■白角皿

- 使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取ります。
- •金属たわしなどは傷がつく恐れがあるため、なるべく使わないでください。
- •汚れがこびりついた場合は、クリームクレンザーを使いナイロンたわしで洗います。 それでも取れないときは水で薄めた漂白剤に一晩つけます。

■ミトン


傷んだり古くなったときは新しいものをお買い求めください。 (▶2ページ)

■セラミックカバー

陶製です。落とすと割れるのでご注意ください。 柔らかいスポンジなどで水洗いをしてください。 汚れがひどいときはクリームクレンザーを使いナイロンたわしで洗ってください。



黒角皿




角あみ



白角皿




ミトン



セラミックカバー

水受部・オーブン付属品ストッカー



■水受部

オーブン付属品ストッカーを引き出して、水受部にたまっている水や食品カスをふきんなどでふき取ります。 スチームを使用する調理の後は必ずふき取ってください。

■オーブン付属品ストッカー


ぬれぶきん・柔らかい布でふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布で拭き取り、残った洗剤を拭き取ります。 取り外してお手入れできます。(▶51ページ)

お手入れのしかた(つづき)

キーを使ったお手入れのしかた

自動メニュー の14~16を使って、庫内のお手入れをします。



14 脱臭

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

- ① **角皿(黒・白)・角あみは取り出す**。 庫内の汚れはふき取ってください。
- ② <u>自動メニュー</u>を押し、 メニュー・出力・温度 つまみで「14 脱臭」に 合わせる。
- ③ スタート を押す。庫内灯が点灯。



終了

- •「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- 庫内が熱くなっています。やけどにご注意ください。

15 庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れをふき取り やすくします。


- ① 給水タンクに「1」の目盛り以上水を入れる。
- ② 角皿(黒・白) ・角あみは取り出す。 庫内の汚れはふき取ってください。
- ③ <u>自動メニュー</u>を押し、 メニュー・出力・温度 つまみで「15 庫内」に 合わせる。



4 スタート を押す。

庫内灯が点灯。





- •「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯。
- ●終了後、庫内が冷めてから、専用ブレーカーを 切り、庫内の汚れをふき取る。
- 庫内や水受皿が熱くなっています。やけどにご注意ください。

16 水受皿(クエン酸で洗浄)

水受皿の気になる汚れ(水アカなど)を取ります。洗浄用クエン酸(別売)を水で薄めて使います。

- ① 角皿 (黒・白)、角あみ、セラミックカバーを取り出す。
- ② 水50mlにクエン酸約3g(小さじ約²/3)を混ぜて溶かす。
- ③ ②を水受皿に注ぐ。
- 4 セラミックカバーを水受皿にセットする。
- ⑤ <u>自動メニュー</u>を押し、 メニュー・出力・温度 つまみで 「16 水受皿」に合わせ、 スタート を押す。



- 庫内灯が点灯。
- •「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯。**→終了**
- ひどい汚れの場合は①~⑤をくり返してください。
- •終了後、セラミックカバーを水洗いし、水受皿に残ったお湯はふきんなどで必ずふき取ってください。
- 庫内や水受皿が熱くなっています。やけどにご注意ください。

洗浄用クエン酸は

くわしくは販売店へお問い合わせください。 (2004年度1月現在)

品 番	希望小売価格
SAN-200(40g×5袋)	735円(税込)

- サービス (補修用) 部品としてもお求めいただけます。
- 添付している注意書きをお守りください。
- ・食品添加物につき、食品衛生上無害です。

水受皿



■調理後、水受皿、 セラミックカバーを さわらない



高温のためやけどの 恐れがあります。

禁止

■水受皿

- フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。 汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- 強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。


給水タンクから水受皿までの水を抜きたいときは

- ①角皿(黒・白)・角あみ・セラミックカバー・給水タンクを取り出す。
- ② スチームショット を1秒間押す。(ピッと鳴りノズルから排出されます) ➡ 終了終了後、水受皿に排出された水をふきんなどで必ずふき取ってください。 ※4回以上の連続使用はできません。

オーブン付属品ストッカーについて

取り外しかた

- ① ストッカーをいっぱいまで引き出す。
- ② ストッカーの両側下部にあるレバーを内側に押す。 (②の矢印の下を押す)
- ③ レバーを押しながら片方ずつ持ち上げて外す。



注意


■オーブン付属品ストッカー を閉めるとき、手や指を はさまないように注意する




けがをする恐れが あります。

取り付けかた

- ① レールをいっぱいまで引き出す。
- ② 引き出しを両側のレールに載せる。
- ③ カチッと音がするまでゆっくりストッカーを押し込む。
- ④ 再度ストッカーを引き出して強くしめる。(正しく装着させるため)





※レールに正しく装着されていないとストッカーを引き出したときに、オーブンレンジのドアで指をはさむ恐れがあります。

正しく装着されているか下記に従いご確認ください。

- 1. ストッカーを引き出し、少し持ち上げてレールより外れないこと。 (レールより外れる場合は再度強くストッカーをしめてください。②が正しく装着された状態です。)
- 2. ストッカーがスムーズに開閉すること。

- •付属品以外入れないでください。
- ・本体右下奥部に吸気の穴があります。付属品が穴をふさがないように収納してください。また、付属品を収納するときに布やビニールでおおわないでください。穴がふさがれ故障の原因となります。

その

収納のしかた



下から

黒角皿 (2枚) → 白角皿 → ミトン → 角あみの 順番に重ねて置くと、きれいに収納できます。



付属品以外、収納しないでください。(耐荷重は6kgまでです。)

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ・付属品などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。

(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

■補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このビルトインオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

44~46ページ、クックブック127~129ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず専用ブレーカーを切って、お買い求め先へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

<u>部品代</u>は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

田張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容				
製	製 品 名 ビルトインオーブンレンジ				
品		番			
お買	お買い上げ日		年	月	日
故	故障の状況		できるだけ具体的に		

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。 また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 260570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365 E

FAX 71- 00 0120-878-236

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	ていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 ☎(011)894-1251 ☎(0155)33-8477	(077)582-5021 800番地 57 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	71-4 和歌山 和歌山市中島499-1
1166 (函館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図館流通卸センター内) (図館流通知センター内) (図館流通知・ビース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロ	3 (075)646-2123 3 (073)475-2984
2 (0100/22 0011	大阪 大阪市城東区関目2丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 3丁目13-4
東北地区	1 (06)6359-6225 1 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町	中国地区
364 雷 (017)775-0326 雷 (022)387-1117	一
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75	T (0857)26-9695 T (0855)22-6629
3-1	米子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110
福島 郡山市亀田1丁目51-15 岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (024)991-9308	香 (0859)34-2129 香 (086)242-6236
13 (019)645-6130	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目 13-5
* ** T	☎ (0852)23-1128 ☎ (082)295-5011
首都圈地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂 3-19 2丁目26-17	
1 (028)689-2555 1 (03)5477-9780	四国地区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 公(027)254-2075 公(055)222-5822	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
	② (087)868-6388
3 -16 3 -16 3 -16 3 -16 3 -16	7 5-1
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ム (045)647-9720 宏 (048)728-8960 新潟 新潟市東区東明1丁目	T (089)905-7544
工	九州地区
9-5	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
क (043)208-6034	1 (092)593-9036 1 (096)367-6067
中部地区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 天草市港町18-11
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	否 (0952)26-9151 康児島 鹿児島市与次郎1丁目
否 (076)280-6608 8-10 5 (052)819-0225	長崎 長崎市東町1919-1 5-33 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
富山 富山市根塚町1丁目1-4	人分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14	3 (097)556-3815 3 (0997)53-5101
☎(0776)21-0622 高山 高山市花岡町3丁目82 高 山 高山市花岡町3丁目82 高 山 高山市花岡町3丁目82 6 12	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2
長野 松本市寿北7丁目3-11	☎ (0985)63-1213
1200/00 3200 421	
静岡市英区十代田/	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 📅 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様

電子レンジ	消費電力	レンジ加熱 1.45kW			
		レンジ+ヒーター加熱3.3kW			
	高周波出力	1000·600W~100W相当*			
电」レフフ	発振周波数	2,450MHz			
	温度調節範囲	-10~90°C			
スチーム	スチームヒーター出力	0.85kW			
グリル	消費電力	2.6kW			
グリル	ヒーター出力	2.5kW			
	消費電力	3.9kW			
オーブン	ヒーター出力	予熱3.8kW·調理2.6kW			
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)・110℃~250℃・予熱300℃			
電源	単相200V(50Hz·	60Hz共用)			
質 量	39kg				
寸法	外 形	幅596mm×奥行750mm×高さ635mm			
」 7 文	庫内	幅394mm×奥行309mm×高さ259mm			
オーブン付属品ストッカー	耐 荷 重	6kg			

- ※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力はOWです。 (表示部「O|表示のときは2.0W)
- ◆ この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年で使用のビルトインオーブンレンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●ブレーカーが落ちる。
- ●異常なにおいや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●触ると電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用 中止 故障や事故防止のため、 使用を中止し、 ブレーカーを切り、 販売店へ点検を ご相談ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	\Box	品	番	
販売店名						
	2	()		

パナソニック株式会社 電子レンジビジネスユニット